


印刷するときはPDFの印刷ダイアログ上で、「ページサイズ処理」の「実際のサイズ」にチェックを入れてA4用紙に印刷してください。右上の「10mm x 10mm」と書かれた四角形を測って小さく印刷されている場合は正しく目印が付けられませんのでご注意ください。


印刷後切り取ってウッドリストレストの裏面に当て、十字の中心にキリなどで目印を付けてください。右端・左端両方に目印を付けてください。

10mm
x
10mm

S
300用



M
360用



L
440用

